



数字管理机使用说明

接听：室内机或门口机呼入时，提起手柄或点击屏幕  即可通话对讲



设备报警：包含室内机防区报警、紧急求助，门超时未关，非法拆装主机。当收到以上类型报警时，按键灯同时闪，点击屏幕  回呼通话对讲。



提示：当管理机在通话中按键灯闪，表示有住户防区探测器报警或用户紧急求助，退出通话，在报警记录可查看信息。



设备特点

- 1.采用7寸电容触摸屏设计；
- 2.可接收室内机及门口机的呼叫；
- 3.同步响应室内机的报警信号；
- 4.具有报警信息、门口机呼叫图片存储功能；
- 5.具有远程开锁功能，可给门口机围墙机开锁；
- 6.可显示室内门口机号码；可监视门口机、围墙机、网络摄像头；
- 7.支持紧急开锁，一键打开所有单元门锁，方便消防联动。

技术参数

- 1.工作电压：DC18-24V；
- 2.工作电流：待机 $\leq 60\text{mA}$ ，工作 $\leq 200\text{mA}$ ；
- 3.分辨率：800*480；
- 4.响铃声： $\geq 70\text{dB}$ ；
- 5.频率响应：300~3400Hz $\pm 3\text{dB}$ ；
- 6.音频不失真功率： $\geq 50\text{mW}$ ；
- 7.环境温度： -20°C — $+55^{\circ}\text{C}$ ；
- 8.相对湿度：10%—95%；
- 9.显示屏：7寸液晶显示屏；
- 10.安装方式：台面式。

注意事项：








- 1.请远离强磁场、高温、潮湿等环境
- 2.不要使用湿布或具有挥发性的试剂抹设备
- 3.请勿自行拆卸本设备
- 4.请勿将设备随意丢置垃圾桶




一键开锁：向同一网络的门口主机发开锁指令,输入6位密码,原密码为666666。



1. 触摸按键功能

-  返回主界面功能键。
-  信息 查阅管理处发布的信息。
-  监视 待机模式，按键可监视门口机图像，监视中点击  可以抓拍图像。
-  通话 振铃时按通话键可与访客通话，通话中点击  可以抓拍图像。
主动通话：待机模式先按监视键输入门口机楼栋号再按通话键，即可与主机通话开锁。
-  开锁 在振铃时或通话、监视模式，按开锁键可为单元门开锁。
[注：如在振铃时直接按开锁，开锁成功后自动挂机]

主界面图标功能

- 通话对讲：**管理机呼叫同一网络的其它管理机、单元住户室内机和别墅室内机通话对讲。
- 通话记录：**查看与门口机、室内机、别墅机、别墅室内分机通话记录，可存110条信息。
- 报警记录：**查看室内机防区报警记录，可存999条信息。
- 卡管理：**向门口主机和门禁机注册、删除、查阅卡片信息，输入6位密码，原密码为666666。
- 视频监控：**监控门口机或别墅机图像，监视中按通话可以通话对讲，点击  可以抓拍图像。
- 一键开锁：**向同一网络的门口主机发开锁指令,输入6位密码,原密码为666666。

设置界面图标功能

点击屏幕右下角 图标进入工程设置界面

- 时间设置：**调准当前时间，勾选自动同步时间确定，即可将同一网络的设备同步管理机当前的时间，系统每天凌晨3点会对同一网络的是被同步一次，请确保管理机的准确时间
- 语言设置：**支持中英文界面选择
- 密码设置：**原密码666666，此密码用于进入卡管理，一键开锁功能界面
- 显示设置：**调节显示亮度与屏保时间
- 铃声设置：**选择门口机，室内机呼入时的铃声
- 工程设置：**点击输入6位密码,原密码112233;
 - 1) 设置同一网络多台管理机,最多5台。
 - 2) 设置刷卡头和单元刷卡头编号，同一网络不可设相同的编号，注意：必须一对一进行编号设置，不可多台同时接入。
- 呼入管理：**无需设置